

Sicherheits-/Warnhinweise

(Schlauchbruchsicherung)

DIN EN 30693

- Bis zur Installationszeit muss die Armatur an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahrt werden, der vor Witterungseinflüssen und direktem Sonnenlicht geschützt ist. Es darf in keiner Weise beschädigt werden.
- Vor der Installation die Armatur nach Schäden und Schmutz untersuchen. Beschädigte Produkte dürfen nicht installiert werden.
- Während des Betriebes darf die Schlauchbruchsicherung nicht bewegt werden.
- Bei der Benutzung Im Außenbereich, muss es so positioniert und geschützt werden, dass kein Wasser eindringen kann.