

Sicherheits-/Warnhinweise (Artikel 4923 Florenz)

Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam, bevor Sie Ihren neuen Elektro-Heizstrahler in Gebrauch nehmen.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollte der Sicherheitsgedanke immer an vorderster Stelle stehen. Vor jedem Gebrauch sind daher einige Sicherheitshinweise zu beachten.

Dieses Gerät ist nur für das Beheizen von trockenen Räumen als Zusatzheizung und nicht als Alleinheizung für große Räume geeignet.

Schutzklasse IP24: Verwenden Sie das Gerät ausschließlich Innen sowie in geschützten Außenbereichen wie Terrasse.

Auch wenn der Heizstrahler spritzwassergeschützt ist, nutzen Sie ihn nicht bei Regen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch ausgelegt und nicht für Dauerbetrieb geeignet.

Achten Sie darauf, dass der Elektro-Heizstrahler frei von jeglichem Verpackungsmaterial ist. Stellen Sie das Heizgerät auf eine waagerechte, stabile Fläche.

Der Heizstrahler ist im Betrieb heiß. Berühren Sie die heiße Oberfläche des Heizgerätes nicht.

WARNUNG! Um die Brandgefahr zu mindern, sind Textilien, Vorhänge und alle brennbaren Stoffe mindestens 1 m vom Luftaustritt fernzuhalten.

Extreme Vorsicht ist erforderlich, wenn der Heizstrahler in der Nähe von Kindern verwendet wird.

Während des Gebrauchs darf der Heizstrahler nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn der Strahler nicht im Einsatz ist.

Das Heizgerät nicht verwenden, wenn der Stecker oder das Stromkabel beschädigt sind, eine Funktionsstörung vorliegt oder wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verlegen Sie das Elektrokabel so, dass das Risiko eines Stolperns vermieden wird.

Lassen Sie Reparaturen grundsätzlich von Fachkräften durchführen. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose bei einem mobilen Einsatz zugänglich ist, damit im Notfall rasch der Gerätestecker gezogen werden kann.

Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.

Nicht in Bad, Dusche und der unmittelbaren Umgebung eines Pools verwenden.

Versichern Sie sich beim Abschalten des Heizers immer, dass der Drehknopf in der Position „0“ (AUS) steht. Das Stromkabel niemals am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen.

Lassen Sie keine Fremdkörper in das Heizgerät gelangen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr verursachen kann.

Um Brandgefahr zu vermeiden, legen Sie keine Gegenstände auf den Heizer.

Nicht in Umgebungen nutzen, wo schnell entzündliche Materialien wie Benzin oder Farbe gelagert werden.

Verwenden Sie das Heizgerät nur für den vorgesehenen Zweck des Heizens.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Der Heizer darf nicht direkt unter einer Steckdose betrieben werden.

Versichern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es einlagern.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung / Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen zur Benutzung.

Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sofort.

Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, müssen ständig beaufsichtigt werden.

Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert ist.

Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, regeln und reinigen oder die Wartung durchführen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ab 8 Jahre ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VORSICHT! Einzelteile des Heizers können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Anwesende Kinder und schutzbedürftige Personen müssen besonders beaufsichtigt werden.

Verwenden Sie das Heizgerät nicht mit einer Zeitschaltuhr, welche den Heizer automatisch einschaltet, da ein Brandrisiko besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch positioniert ist.

Der Heizer ist nicht mit einer Vorrichtung zur Raumtemperaturregelung ausgestattet.

WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen mit eingeschränkter Mobilität aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen und eine ständige Beaufsichtigung nicht gewährleistet ist.

WARNUNG! Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, bedecken Sie es nicht