

Sicherheits-/Warnhinweise (Artikel 4925 Marbella)

Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam, bevor Sie Ihren neuen Elektro-Heizstrahler in Gebrauch nehmen.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollte der Sicherheitsgedanke immer an vorderster Stelle stehen. Vor jedem Gebrauch sind daher einige Sicherheitshinweise zu beachten.

Dieses Gerät ist nur für das Beheizen von trockenen Räumen als Zusatzheizung und nicht als Alleinheizung für große Räume geeignet.

Schutzklasse IP45: Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in geschützten Außenbereichen wie Terrassen.

Auch wenn der Heizstrahler spritz- bzw. strahlwassergeschützt ist, nutzen Sie ihn nicht bei Regen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch ausgelegt und nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

Achten Sie darauf, dass der Elektro-Heizstrahler frei von jeglichem Verpackungsmaterial ist.

Hängen Sie das Heizgerät an eine waagerechte, stabile Fläche.

Der Heizstrahler ist im Betrieb heiß. Berühren Sie die heiße Oberfläche des Heizgerätes nicht.

WARNUNG! Um die Brandgefahr zu mindern, sind Textilien, Vorhänge und alle brennbaren Stoffe mindestens 1 m vom Luftaustritt fernzuhalten.

Extreme Vorsicht ist erforderlich, wenn der Heizstrahler in der Nähe von Kindern verwendet wird.

Während des Gebrauchs darf der Heizstrahler nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn der Strahler nicht im Einsatz ist.

Das Heizgerät nicht verwenden, wenn der Stecker oder das Stromkabel beschädigt sind, eine Funktionsstörung vorliegt oder

wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verlegen Sie das Elektrokabel so, dass das Risiko eines Stolperns vermieden wird.

Lassen Sie Reparaturen grundsätzlich von Fachkräften durchführen. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose bei einem mobilen Einsatz zugänglich ist, damit im Notfall rasch der Gerätestecker gezogen werden kann.

Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.

Nicht in Bad, Dusche und der unmittelbaren Umgebung eines Pools verwenden.

Versichern Sie sich beim Abschalten des Heizers immer, dass der Schalter in der Position „0“ (AUS) steht. Das Stromkabel niemals am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen.

Lassen Sie keine Fremdkörper in das Heizgerät gelangen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr verursachen kann.

Um Brandgefahr zu vermeiden, legen Sie keine Gegenstände auf den Heizer.

Nicht in Umgebungen nutzen, wo schnell entzündliche Materialien wie Benzin oder Farbe gelagert werden.

Verwenden Sie das Heizgerät nur für den vorgesehenen Zweck des Heizens.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Der Heizer darf nicht direkt unter einer Steckdose betrieben werden.

Versichern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es einlagern.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung/Wissens oder durch Kinder unter 8 Jahre benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für

ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
oder erhalten von ihr Anweisungen
zur Benutzung.

Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken.

Halten Sie das Verpackungsmaterial
von Kindern fern und entsorgen Sie
es sofort.

Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, müssen
ständig beaufsichtigt werden.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre
dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten,
wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt,
dass das Gerät in seiner normalen
Gebrauchslage platziert ist.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre
dürfen das Gerät nicht regeln und reinigen
oder die Wartung durchführen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und darüber benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht
von Kindern ab 8 Jahre ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.

VORSICHT! Einzelteile des Heizers können
sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.

Anwesende Kinder und schutzbedürftige
Personen müssen besonders
beaufsichtigt werden.

Verwenden Sie das Heizgerät nicht mit einer
Zeitschaltuhr, welche den Heizer automatisch
einschaltet, da ein Brandrisiko besteht,
wenn das Heizgerät abgedeckt oder
falsch positioniert ist.

Der Heizer ist nicht mit einer Vorrichtung
zur Raumtemperaturregelung ausgestattet.

WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht
in kleinen Räumen, in denen sich Personen
mit eingeschränkter Mobilität aufhalten,
die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig
zu verlassen und eine ständige Beaufsichtigung

nicht gewährleistet ist.

WARNUNG! Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, bedecken Sie es nicht.

BATTERIEBETRIEB FERNBEDIENUNG

ACHTUNG: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Umgang mit Batterien.

Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinander genommen, ins Feuer geworfen, erhitzt oder kurzgeschlossen werden. Ansonsten besteht erhöhte Explosions- und Auslaufgefahr, außerdem können Gase entweichen!

Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Die sichere Handhabung der Batterien ist zu beachten: Es dürfen nur im Handel zugelassene 1,5 V DC LR03 (AAA) Batterien in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

WARNUNG: Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.

ACHTUNG! Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Die Temperatur im Batteriefach kann sehr hoch sein.

ACHTUNG! Batterien dürfen nur am abgekühlten Gerät gewechselt werden.

Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.

Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn diese verbraucht sind oder wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, indem Sie diese z. B. auf Heizkörpern oder unter direkter Sonneneinstrahlung lagern. Erhöhte Auslaufgefahr!