

Sicherheits-/Warnhinweise

(Artikel 49276/49286 Oxeo)

Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam, bevor Sie Ihren neuen STANDSTRAHLER in Gebrauch nehmen.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollte der Sicherheitsgedanke immer an vorderster Stelle stehen. Vor

jedem Gebrauch sind daher einige Sicherheitshinweise zu beachten.

Schutzklasse IP44: Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in geschützten Außenbereichen wie Terrassen.

Auch wenn der Heizstrahler spritzwassergeschützt ist, nutzen Sie ihn nicht bei Regen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch ausgelegt und nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

Achten Sie darauf, dass der STANDSTRAHLER frei von jeglichem Verpackungsmaterial ist.

Stellen Sie das Heizgerät auf eine waagerechte, stabile Fläche.

Der Heizstrahler ist im Betrieb heiß. Berühren Sie die heiße Oberfläche des Heizgerätes nicht.

WARNUNG! Um die Brandgefahr zu mindern, beträgt der Mindestabstand zu Gegenständen aller Art in Strahlrichtung 1 m.

Der Mindestabstand in sonstige Richtungen beträgt 0,5 m.

Extreme Vorsicht ist erforderlich, wenn der Heizstrahler in der Nähe von Kindern verwendet wird.

Während des Gebrauchs darf der Heizstrahler nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn der Strahler nicht im Einsatz ist.

Das Heizgerät nicht verwenden, wenn der Stecker oder das Stromkabel beschädigt sind, eine Funktionsstörung vorliegt oder wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Verlegen Sie das Elektrokabel so, dass das Risiko eines Stolperns vermieden wird.

Lassen Sie Reparaturen grundsätzlich von Fachkräften durchführen. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose bei einem mobilen Einsatz zugänglich ist, damit im Notfall rasch der Gerätestecker gezogen werden kann.

Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.

Nicht in Bad, Dusche und der unmittelbaren Umgebung eines Pools verwenden.

Versichern Sie sich beim Abschalten des Heizers immer,

dass der Schalter in der Position „0“ (AUS) steht. Das Stromkabel niemals am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen.

Lassen Sie keine Fremdkörper in das Heizgerät gelangen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr verursachen kann.

Um Brandgefahr zu vermeiden, legen Sie keine Gegenstände auf den Heizer.

Nicht in Umgebungen nutzen, wo schnell entzündliche Materialien wie Benzin oder Farbe gelagert werden.

Verwenden Sie das Heizgerät nur für den vorgesehenen Zweck des Heizens.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Der Heizer darf nicht direkt unter einer Steckdose betrieben werden.

Versichern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt

ist, bevor Sie es einlagern.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt

werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung / Wissens

oder durch Kinder unter 8 Jahre benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen zur Benutzung.

Achtung! Beim Umkippen des Elektroheizers kann das Heizelement kaputt gehen und splintern - Schnittgefahr!

Hinweis: bitte achten Sie auf ausreichende Dimensionierung der Zuführleitung sowie anderer Elektrogeräte im gleichen Stromkreis (z.B. Heizstrahler, Kaffeemaschine o.ä.).

Wickeln Sie das Kabel nicht um den Heizstrahler.

Hinweis: Bitte schalten Sie nach der Nutzung des Gerätes zuerst den Hauptschalter auf der Frontseite aus und ziehen Sie erst danach den Netzstecker, um ein versehentliches einschalten des Gerätes zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass alle Anschlusskabel ordentlich verlegt werden und ein hängenbleiben ausgeschlossen ist.

Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sofort.

Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, müssen ständig beaufsichtigt werden.

Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des

Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass

das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert ist.

Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, regeln und reinigen oder die Wartung durchführen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen

wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ab 8 Jahre ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VORSICHT! Einzelteile des Heizers können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.

Anwesende Kinder

und schutzbedürftige Personen müssen besonders beaufsichtigt werden.

Verwenden Sie das Heizgerät nicht mit einer Zeitschaltuhr, welche den Heizer automatisch einschaltet, da ein

Brandrisiko besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch positioniert ist.

Der Heizer ist nicht mit einer Vorrichtung zur Raumtemperaturregelung ausgestattet.

WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen

Räumen, in denen sich Personen mit eingeschränkter Mobilität aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum

selbstständig zu verlassen und eine ständige Beaufsichtigung nicht gewährleistet ist.

WARNUNG! Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, bedecken Sie es nicht.