

# PACO PIZZAOFEN ANZÜNDHILFE

*Enders*<sup>®</sup>



[www.enders-germany.com](http://www.enders-germany.com)

31306

# ANZÜNDHILFE

**Bitte nicht wegwerfen.**

Es besteht die Möglichkeit das Gerät mit Hilfe der Zündhilfe und einem langen Zündholz zu zünden, sollte das Geräte sich nicht entzünden lassen.

## ACHTUNG



- Bitte nicht wegwerfen.
- Es besteht die Möglichkeit das Gerät mit Hilfe der Anzündhilfe und einem langen Zündholz zu zünden, sollte das Geräte sich nicht entzünden lassen.

- **ACHTUNG!** Tragen Sie hierbei Handschuhe und achten Sie auf einen sicheren Abstand zum Brenner und der Öffnung! Vorsicht, zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.
- **ACHTUNG:** Lehnen Sie sich beim Anzünden des Ofens nicht vor die Öffnung.

## BENUTZUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass der Brenner ausgeschaltet ist, indem Sie den Knopf eindrücken und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
2. Drehen Sie die Gaszufuhr auf, indem Sie das Gasflaschenventil gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Stecken Sie das Streichholz in den Streichholzhalter und zünden Sie das Streichholz an. Führen Sie dann den Streichholzhalter mit dem angezündeten Streichholz nach hinten zu dem Brenner. Sie sollten eine Flamme sehen.
4. Wenn der Brenner nicht innerhalb von fünf Sekunden zündet, stoppen Sie, stellen Sie den Brennerkontrollknopf auf „ $\text{O}$ “ und warten Sie fünf Minuten, bis das Gas verschwunden ist. Beginnen Sie wieder bei Schritt 2.

# HERSTELLER

**Enders Colzman AG**

Brauck 1

D-58791 Werdohl, Deutschland

Tel +49 (0) 2392 97 82 30