



SINCE 1888

MESSER VON RÖSLE

Knives from RÖSLE
Couteaux RÖSLE



Achtung:

Klinge sehr scharf – Verletzungsgefahr!



- Halten Sie Kinder von den Messern fern. Lagern und benutzen Sie das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Sicherstellen, dass das Gerät nur von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen verwendet wird.

Pflegehinweise

Wir empfehlen die Reinigung unter fließendem Wasser mit einem Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie es sofort gründlich mit einem Geschirrtuch ab und verstauen Sie es an einem sicheren Platz. Wir raten von der Nutzung einer Spülmaschine ab, da scharfe chemische Reinigungsmittel sowie der Trocknungsprozess die Klingen beschädigen können und stumpf werden lassen. Unter bestimmten Bedingungen können die Klingen Anzeichen von Rost zeigen. In diesen Fällen können die Stellen mit einem weichen Tuch und einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel entfernt werden. Benutzen Sie niemals Stahlwolle oder Scheuermittel, um die Klinge zu reinigen. Schärfen Sie das Messer stets mit einem hochwertigen Messerschärfer.

Pflege von Holzgriffen

Holz kann durch den Gebrauch austrocknen. Deshalb empfehlen wir, den Holzgriff von Zeit zu Zeit nachzuölen, z.B. mit einem Holzpflegemittel oder Speiseöl. Dazu etwas Pflegemittel/Öl auf ein Tuch geben und in Faserrichtung auftragen. 10 Minuten einziehen lassen und die Oberfläche mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Für Fragen, Anregungen und Reklamationen nutzen Sie bitte unser **Kontaktformular unter www.roesle.com/service**



Attention:
sharp blade – avoid injury!



- Keep children away from knives. Store and use the knife out of the reach of children.
- Ensure that the device is only used by individuals with the required level of expertise.

Cleaning instructions

We recommend cleaning by hand under flowing water with a cloth and a mild detergent. Dry carefully with a cloth immediately after washing and store in a safe place. We do not recommend using a dishwasher to clean your knives as harsh chemical detergents and the drying cycle can damage them. Under specific conditions the blade may show signs of oxidation. In such cases any marks can be removed with a soft cloth and non-abrasive cleaning product. Never use steel wool or scouring powders to clean the blade. Always sharpen the knife with a high quality knife sharpener.

Aftercare tip for wood handles

Wood can dry out with time and use. We recommend reviving the handle from time to time with a wood care product or cooking oil. Pour a few drops of care/oil onto a cloth and apply it along the grain of the wood. Allow to seep in for 10 minutes and then polish the board using a dry cloth.

Our customer service is happy to deal with any questions, suggestions and complaints you might have. **Please use our contact form at www.roesle.com/service**



**Attention: lame tranchante –
risque de blessure!**



- Eloignez les enfants des couteaux. Utilisez et rangez les couteaux hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que l'appareil n'est utilisé que par des personnes ayant les connaissances requises.

Conseils d'entretien

Nous recommandons de nettoyer les couteaux à l'eau courante avec un chiffon doux et quelques gouttes de produit à vaisselle. Essuyez-les immédiatement et soigneusement avec un torchon à vaisselle et rangez-les dans un endroit sûr. Nous vous déconseillons le lave-vaisselle, car les produits détergents chimiques ainsi que le procédé de séchage peuvent endommager les lames. Sous certaines conditions, les lames peuvent montrer quelques traces de rouille. Dans ce cas, ces taches peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit nettoyant non abrasif. N'utilisez en aucun cas une éponge métallique ou un produit abrasif (du style poudre à récurer) pour nettoyer les lames. Affûtez toujours le couteau avec un affûteur de haute qualité.

Entretien des poignées en bois

Le bois peut se dessécher à l'utilisation. C'est pourquoi nous recommandons de huiler le manche en bois de temps en temps, par exemple avec de l'huile de cuisson ou les produits d'entretien du bois. Pour cela il suffit de mettre quelques gouttes d'huile sur un chiffon et de l'étaler dans le sens des fibres. Laisser agir 10 minutes puis polir la surface à l'aide d'un chiffon sec.

En cas de questions, de suggestions ou de réclamations, notre service client se tient à votre disposition. Veuillez utiliser notre **formulaire de contact sur www.roesle.com/service**



RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Str. 38
87616 Marktoberdorf – Deutschland
www.roesle.com