



Montageanleitung Dutch Oven Station Art. Nr. 19-040


1




2




3



4



5



- 1) Stecken Sie jeweils zwei Beine (E) mit einem langen Rohrbogen (C) zusammen.
- 2) Danach werden obige Baugruppen mit dem Ablagegitter (F) durch 4 Flügelmuttern (L) verbunden.
- 3) Jetzt werden die kurzen Rohrbögen (D) mit den 8 Schrauben (I) und den Muttern (M) an den langen Rohrbögen und Beinen fixiert. Die Muttern platzieren Sie bitte auf der Innenseite der Beine.
- 4) Nun fixieren Sie die Feuerschale (B) mit den 6 Schrauben (H) und Flügelmuttern (K) an den Rohrbögen.
- 5) Abschließend wird das Windschild aufgesetzt und mit den verbleibenden Schrauben (G) und Flügelmuttern (K) angebracht.



Die Dutch Oven Station ist nun einsatzbereit.

“ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!”

“ACHTUNG! Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!”

“ACHTUNG! zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!”

“ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!”

Nr.	Artikel	Abbildung	Anzahl
A	Windschild		1
B	Feuerschale		1
C	Rohrbogen lang		2
D	Rohrbogen kurz		2
E	Bein		4
F	Ablagegitter		1
G	Schraube (M6*12)		4
H	Schraube (M6*45)		6
I	Schraube (M6*75)		8
K	Flügelmutter (M6)		10
L	Flügelmutter (M8)		4
M	Mutter (M6)		8