

Sicherheits-/Warnhinweise

(Artikel 6510 Olymp)

"DIN EN 521

- Dieses Gerät darf ausschließlich mit einer Anstech-Gaskartusche (Inhalt 190 g, Typ 200, Butan (G30) oder Inhalt 190 g, Typ CG 190 TS, Butan (G30)-Propan (G31)-Gemisch) vom Fabrikat Enders verwendet werden.
- Die Kartusche muss völlig leer sein, bevor Sie den Behälter abschrauben.
- Der Hahn muss völlig geschlossen sein, bevor Sie die Gaskartusche auswechseln.
- Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Undichtheiten (nur mit Seifenwasser oder Lecksuchspray).
- Das Austauschen der Kartusche muss auf jeden Fall im Freien oder in einem gut belüfteten Raum erfolgen, fern von leicht entzündbaren Stoffen, offenen Flammen (z.B. elektrischen Kochgeräten) und nicht in Gegenwart von anderen Personen oder Tieren.
- Das Gerät darf nicht modifiziert werden.

"