Sicherheits-/Warnhinweise

(Druckregler)

DIN EN 16129

Um unter normalen Betriebsbedingungen die einwandfreie Funktion der Installation zu gewährleisten, wird empfohlen die Einrichtung vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Herstellungsdatum auszuwechseln. Bei Anwendungen im Freien muss das Druckregelgerät (oder Umschalteneinrichtung) so angeordnet oder geschützt werden, dass kein Tropfwasser eindringen kann.