

Sicherheits-/Warnhinweise (Artikel 4922 Madeira)

Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam, bevor Sie Ihren neuen Heizstrahler in Gebrauch nehmen.

Packen Sie den Halogenheizer aus und vergewissern Sie sich, dass alle benötigten Teile vorhanden und nicht mehr in der Verpackung sind.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass der Heizstrahler frei von jeglichem Verpackungsmaterial ist. Nutzen Sie die ausführlichen Zeichnungen, um Ihren Halogenheizstrahler zusammen zu bauen.

Verbinden Sie den Heizstrahler nicht vor Abschluss der kompletten Installation mit dem Netzstecker. Verbinden Sie den Netzstecker auf keinen Fall mit dem Heizstrahler, wenn das Netzteil oder das Stromkabel beschädigt ist.

Sollten Sie Zweifel daran haben, kontaktieren Sie Ihren Verkäufer.

Nur draußen oder in einer weiträumig großen Fläche anbringen, wo der Strahler einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Gegenständen hat, wie Möbel, Gardinen oder anderen entzündlichen Gegenständen (der Mindestabstand beträgt 1 Meter).

Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen, vorgesehen.

Es darf nur von Personen benutzt werden, die in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen.

WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.

Achten Sie stets darauf, dass Ihre Versorgungsspannung mit dem Typenschildes des Gerätes übereinstimmt.

Der Strahler muss während der Betriebsphase geerdet sein.

Den Heizstrahler nicht in der Nähe von Bädern oder Schwimmbereichen benutzen.

Nicht in unbelüfteten Räumen nutzen.

Nicht dort nutzen, wo sich Benzin, Gas, Öl, Farbe oder andere leicht brennbare Flüssigkeiten befinden.

Keine Gegenstände in den Heizstrahler stecken oder diesen bedecken.

Nicht direkt über oder unter einer Steckdose positionieren.

Den Heizstrahler nicht bewegen, wenn dieser am Netzteil befestigt ist und immer warten, bis der Heizstrahler komplett ausgekühlt ist, bevor man ihn abmontiert und an einem anderen Ort aufstellt.

Nicht an- oder unbeaufsichtigt lassen, wenn Kinder oder Tiere in der Nähe sind.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

VORSICHT — Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Den Heizer nicht während des Gebrauchs anfassen.

Der Heizstrahler muss gemäß der Anleitung korrekt installiert sein. Vergewissern Sie sich, dass der Kopf 180 cm Abstand zum Boden und 50 cm zur Decke aufweist.

Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn sie werden

ständig überwacht.

Während der Abkühlphase nach dem Abschalten ist der Heizstrahler noch sehr heiß, weshalb Gefahren entstehen können, wenn der Strahler während der Abkühlzeit berührt wird.

Platzieren Sie den Strahler nicht in der Nähe von Vorhängen, Gardinen und/oder anderen brennbaren Objekten, da sonst das Risiko eines Brandes besteht.

Bedecken Sie den Strahler nicht während er eingeschaltet ist oder während der Abkühlphase.

Wickeln Sie das Kabel nicht um den Heizstrahler.

Der Strahler sollte keinen Vibrationen oder anderen Erschütterungen ausgesetzt werden.

Der Strahler muss während der Betriebsphase geerdet sein.

Sollte der Strahler beschädigt werden, ist diese Beschädigung nur durch fachmännische Elektriker zu reparieren.

Wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, darf dieses nur durch Fachpersonal ausgewechselt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass der Strahler außerhalb der Reichweite leicht entflammbarer Gegenstände aufgestellt wird.

Kinder sind bei der Benutzung zu beaufsichtigen.

Der Strahler sollte nicht in einem Schwimm-, Duschbereich oder einem Badezimmer aufgestellt werden.

Es wird abgeraten, den Heizstrahler auf einer Baustelle, in einem Treibhaus, einer Scheune oder einem Stall aufzustellen.

Während der Nutzung erreicht der Heizstrahler eine sehr hohe Temperatur.

Zum Säubern ist zu warten, bis der Kopf komplett ausgekühlt ist und dieser von der Stromversorgung getrennt ist.

Der Strahler sollte nicht in Gegenden mit ätherischer Luft verwendet werden (z. B. Staub, Gas, Dampf, etc.).

Nicht als Trockner zu verwenden.

Nicht als Saunaheizer zu verwenden.

Nicht als Heizung zu verwenden.

Nicht zur Aufzucht von Tieren geeignet.

Zum Reinigen nicht in Wasser tränken.

Der Heizstrahler sollte in eine gut sichtbare und einfach zu erreichende Steckdose gesteckt werden.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch ausgelegt und nicht für Dauerbetrieb geeignet.

Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Fernsteuerung bedient werden.