


# MASTERBUILT®

## Montageanleitung für die Vorderablage

### Schwerkraft Grill CGP24G1D



**VORSICHT**




- Vor der Wartung des Grills den Stecker immer aus der Steckdose ziehen.
- Sicherstellen, dass der Grill vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Einige Bauteile können scharfe Kanten aufweisen. Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Roste, Warmhalteroste, Fettauffangbehälter, Aschebehälter und Holzkohle vom Grill entfernen.




Bitte beachten: Es wird empfohlen, den Grill auf die Seite zu drehen.




Um Kratzer während der Montage zu vermeiden, Kartonpapier oder eine Matte unter den Grill legen.




(6) Schrauben an den Vorderbeinen lösen.




(3) Schrauben vom linken vorderen Bein entfernen. Das Bein vom Grillgehäuse trennen.




Die Halterung an der linken vorderen Beinposition anbringen.




Das vordere Bein unter der Ablagehalterung positionieren und mit den (3) Schrauben am Gehäuse befestigen. Schrauben vollständig anziehen.




(3) Schrauben vom rechten vorderen Bein entfernen. Das Bein vom Grillgehäuse trennen.




Die Halterung an der rechten vorderen Beinposition anbringen.



Das vordere Bein unter der Ablagehalterung positionieren und mit den (3) Schrauben am Gehäuse befestigen. Schrauben vollständig anziehen.



Ablagehalterungen montieren.



Die oberen Schrauben bis zur Hälfte in den Grill eindrehen. Die Ablage über die Schraubenköpfe legen. Die unteren Schrauben hinzufügen und festziehen.