



 Damit Du den Rotisserie Motor am Turnado benutzen kannst musst du erst die Abstandshalter entfernen und die langen Schrauben gegen kurze austauschen. Jetzt ist der Motor bereit für den Einsatz am Turnado.

 To use the rotisserie motor on the Turnado you first have to remove the spacers and replace the long screws with short ones. Now the motor is ready for use on the Turnado.

